

Seznam povinně používaných OOPP

Lokalita: LEDVICE
Platnost od: 1.7.2024

OOPP ve vnitřních objektech ELE:

Obecná ustanovení:

Žádný zaměstnavatel nepřipustí práci svých zaměstnanců bez příslušných OOPP.

Na všech pracovištích jsou vyžadovány jako pracovní oděv kalhoty s dlouhými nohavicemi a minimálně triko s krátkým rukávem.

Pracovním oděvem nejsou kalhoty s krátkými nohavicemi a nátělníky!

Ve **všech** vnitřních technologických prostorách se, pokud není dále v dokumentu uvedeno jinak, používá:

1. bezpečnostní obuv odolná mechanickému poškození s protiskluzovou podešví
2. pracovní oděv proti mechanickému poškození nebo znečištění
3. ochranná přilba proti mechanickému poškození
4. chrániče sluchu (tam, kde je to bezpečnostní tabulkou stanoveno)

Další OOPP se volí podle vyskytujících se rizik, případně bezpečnostního značení a dle další specifikace k objektům:

Odsíření:

Na vybraných místech (vykládka, drcení a mletí vápence):

1. respirátor proti prachu;
2. ochranné brýle.

Sklad vápence a přesypné věže pasové dopravy vápence:

Na základě aktuálního vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

1. respirátor proti prachu;
2. ochranné brýle.

Vodíkové hospodářství:

1. ochranná přilba dielektrická;
2. bezpečnostní obuv antistatická;
3. ochranný oděv antistatický.

Elektro - rozvodny:

1. ochranná přilba, dielektrická;
2. ochranný oděv se sníženou hořlavostí nebo nehořlavý (musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) – oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty.

Zauhlování:

1. bezpečnostní obuv antistatická – blíže viz prostory EX;
2. ochranný oděv antistatický – blíže viz prostory EX;
3. na vybraných místech (zejména přesypech pasů) respirátor proti prachu.

CHÚV:

Dle pracovních činností:

1. chrániče zraku;
2. protichemický celotělový ochranný oblek;
3. polomaska.

Laboratoř:

Dle pracovních činností:

1. chrániče zraku;
2. respirátory, masky, polomasky;
3. ochranné rukavice proti působení chemických látek.

Venkovní prostory:

1. ochranná přilba proti mechanickému poškození v prostorách s nebezpečím pádu předmětů a materiálu (tj. např. v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků, v prostoru pod pracemi ve výšce nebo pod lávkami nebo pod jinou technologií, dále pak na přístupech k technologii);
tzn. prostor zákotlí, prostor pod komínem, prostor pod zauhlovacími a jinými mosty, chladicí věže, v kolejišti apod.)
2. bezpečnostní obuv odolná mechanickému poškození s protiskluzovou podešví
3. pracovní oděv proti mechanickému poškození nebo znečištění
4. další OOPP se volí podle vyskytujících se rizik a bezpečnostního značení

Prostory s nebezpečím výbuchu EX:

Jedná se o prostory označené zejména v objektech zauhlování, kotelny, strojovny. Specifické požadavky na OOPP:

1. musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
2. v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC; tzn. že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie

1. V režimu práce ve výškách dle NV 362/2005 Sb., kde není kolektivní ochrana pracovníků, jsou povinně používány OOPP pro práce ve výškách (např. postroj atd.).

Poznámka:

Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem.

Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata apod.). Bezpečnostní obuv lze v těchto případech nahradit uzavřenou obuví, nepřijatelné jsou pantofle, sandály s volnou patou nebo obuv na vysokém podpatku.

V případě průchodu nebo krátkodobého pobytu v prostoru s ekvivalentní hladinou akustického tlaku $A L_{Aeq,8h}$ nižší než 85 dB není nutno používat ochranu sluchu. Tyto prostory jsou určeny v hlukové mapě elektrárny dostupné na lokalitě či u koordinátora BOZP lokality.

Vypracoval	Schválil
S BOZP Martin Soukup	VÚ BOZP OZE a KE Ing. Jan Kisiel
_____	_____
podpis	podpis